

English

Deutsch

Français

Italiano

Español

Nederlands


onedirect

www.onedirect.fr

 **0 800 72 4000**


58 Av de Rivesalles Appel Gratuit
66240 St Esteve
tel. +33(0)468 929 322  
fax +33(0)468 929 333

www.onedirect.es

 **902 30 32 32**


Av Diagonal 618 8º D
08021 Barcelona 
tel. +34 93 241 38 90
fax +34 93 241 37 92


www.onedirect.it

 **02 365 22 990**


Via Caracciolo 20
20155 Milano  
tel. +39 02 365 22 990
fax +39 02 365 22 991

www.onedirect.pt

 **800 780 300**

Av. da Libertade n° 9 - 7º
1250-139 Lisboa 
tel. 800 780 300
fax 800 780 301

www.onedirect.com

 **0800 70 50 400**

Berner Str. 50
60437 Frankfurt / Main 
tel. 069 24 75 10 50
fax 069 24 75 10 5 90

Le casque téléphonique CC 520/540/550

Le CC 520/540/550 est un casque téléphonique à deux oreillettes actives.

Le casque téléphonique se branche par l'intermédiaire d'un cordon de raccordement spécifique sur tout téléphone du commerce et sur les systèmes Call Center.

Le casque téléphonique procure un grand confort grâce à :

- son extrême légèreté
- son agréable coussinet
- son serre-tête et ses clips d'oreille réglables
- son passe-câble
- son microphone qui se porte à droite ou à gauche

Le système "Active Anti-Shock", spécialement développé, vous protège des niveaux sonores excessifs. Le système "Ultra Noise Cancelling" du microphone élimine efficacement les bruits parasites.

Si le casque téléphonique est raccordé à une Universal Interface (accessoire) de Sennheiser Communications, vous pouvez non seulement sélectionner le combiné ou le casque téléphonique, mais également profiter de nombreuses possibilités supplémentaires.

Contenu de l'emballage

- A – Casque téléphonique avec oreillette ①, support de micro ②, serre-tête ③, cordon de casque téléphonique avec demi prise à déconnexion rapide ④
- Clip de fixation
- Etui de rangement
- 2 coussinets de rechange
- 3 clips de couleur

Il vous faut également un cordon de raccordement spécifique au téléphone, disponible comme accessoire auprès de votre revendeur.

Consignes de sécurité

Le casque téléphonique ne doit pas être utilisé dans un environnement humide ou poussiéreux.

Mise en service du casque téléphonique

Branchements

Le casque téléphonique ne se branche pas sur le téléphone directement, mais par l'intermédiaire d'un cordon de raccordement spécifique (accessoire). Le casque téléphonique est alors relié au cordon via la prise à déconnexion rapide.

Vous avez trois possibilités de branchement :

- Brancher le cordon de raccordement à la place du combiné.
- Brancher le cordon de raccordement sur le téléphone en plus du combiné.
- Brancher le cordon de raccordement sur une Universal Interface (accessoire).

Brancher le cordon de raccordement sur la prise pour combiné

Débranchez sur le téléphone la fiche Western du cordon du combiné.

Enfoncez la fiche Western du cordon de raccordement dans la prise pour combiné du téléphone. Un clic doit être audible.

Brancher le cordon de raccordement directement sur le téléphone

Certains téléphones possèdent une prise supplémentaire pour le branchement d'un deuxième combiné ou d'un casque téléphonique.

Enfoncez la fiche Western du cordon de raccordement dans la prise. Un clic doit être audible.

Brancher le casque téléphonique sur une Universal Interface

Veuillez vous référer à la notice d'emploi de la Universal Interface pour le branchement du casque téléphonique.

Fermer et séparer la prise à déconnexion rapide

Le casque téléphonique est relié au cordon de raccordement par une prise à déconnexion rapide. La communication reste maintenue même si vous séparez la prise à déconnexion rapide. Ceci vous permet de bouger librement sans enlever le casque téléphonique. Dès que les moitiés de la prise sont de nouveau fermées, vous pouvez continuer de parler.

- B** Pour fermer la prise à déconnexion rapide, glissez l'une dans l'autre les deux moitiés sur le cordon du casque téléphonique et sur le cordon de raccordement. Un clic doit être audible.
- C** Pour séparer la prise, pressez l'un des deux boutons de déverrouillage **11**. Les deux moitiés de la prise à déconnexion rapide se séparent alors automatiquement.

Ajustement du casque téléphonique

Vous pouvez porter le casque téléphonique en utilisant soit le serre-tête, soit l'écouteur-clip.

Ajuster le casque téléphonique avec le serre-tête et l'appui temporal

- D** Enfoncez l'oreillette ① dans la fixation ⑦ du serre-tête. Un clic doit être audible.
- E** Placez le casque téléphonique sur votre tête. Tournez le support de microphone vers la bouche.
- F** Réglez la longueur du serre-tête pour l'ajuster à la forme de votre tête. Le coussinet doit exercer une légère pression sur l'oreille.
- G** Le serre-tête doit toucher la tête. S'il est trop serré ou pas assez, vous pouvez le saisir au milieu et prudemment le courber.
- H** Le casque téléphonique est muni d'un support de micro souple ②. Courbez-le de manière à ce que le micro ⑫ se trouve à la commissure des lèvres, à environ 1 cm de la bouche.

Ajuster le casque téléphonique avec l'écouteur-clip

- I** Adaptez le clip d'oreille droit ou gauche à votre oreille. Vous pouvez pour ce faire courber prudemment l'arceau ⑨.
- J** Eloignez la fixation ⑦ de l'arceau ⑨. Enfoncez l'oreillette ① dans la fixation ⑨. Un clic doit être audible.

- K** Tournez le support de micro de manière à ce qu'il soit placé à la bouche lorsque vous portez l'écouteur-clip.
- L** Mettez l'écouteur-clip et basculez prudemment l'oreillette contre votre oreille. Le coussinet doit exercer une légère pression sur l'oreille.
- M** Le casque téléphonique est muni d'un support de micro souple **2**. Courbez-le de manière à ce que le micro **12** se trouve à la commissure des lèvres, à environ 1 cm de la bouche.

Le clip de fixation

- N** Fixez le cordon du casque téléphonique avec le clip de manière à ce que les mouvements de votre tête ne soient pas gênés.

Les clips de couleur

- O** Les clips de couleur vous permettent de personnaliser votre casque téléphonique.

Enfoncez le clip de couleur par le haut sur le serre-tête. Un clic doit être audible.

Le casque téléphonique est en ordre de marche

Le casque téléphonique est en ordre de marche dès que vous l'avez raccordé au téléphone ou à une Universal Interface à l'aide d'un cordon de raccordement. Le casque téléphonique ne fonctionne pas si vous le débranchez du téléphone ou de la Universal Interface.

Remplacement du coussinet

P Saisissez l'arrière du coussinet et retirez-le de l'oreillette. Adaptez le coussinet neuf sur l'oreillette

Entretien

Pour nettoyer le casque téléphonique, utilisez uniquement un chiffon doux éventuellement légèrement humide. N'utilisez ni solvant, ni produit de nettoyage, car vous risqueriez d'endommager la peinture du casque téléphonique. Le coussinet peut être lavé dans de l'eau légèrement savonneuse.

Rangement et transport

Pour transporter ou ranger le casque téléphonique sans perte de place, vous pouvez rabattre l'oreillette et tourner le micro en position de repos.

Q Tournez le micro en position de repos. Tournez l'oreillette de 90°.

Utilisez toujours l'étui fourni pour ranger et transporter le casque téléphonique. Il y sera à l'abri des dommages.

En cas d'anomalies

Anomalie	Remède
Votre correspondant ne vous entend pas.	Vérifiez les cordons.
Vous n'entendez pas votre correspondant	
Le casque téléphonique ne tient pas bien sur la tête.	Ajustez le serre-tête.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez votre partenaire Sennheiser Communications. N'effectuez aucune réparation vous-même car ceci annulerait toute garantie.

Caractéristiques techniques

Ecouteur

Bande passante : 200 Hz–4,5 kHz

Impédance : 250 Ω

Niveau de pression
acoustique
(à 1 kHz, 1 V_{eff}) : 112 dB

Cordon 1,0 m

Microphone

Bande passante : 100 Hz–4,5 kHz

Directivité : Ultra Noise Cancelling (UNC)

Sensibilité
(avec 1 V/Pa, 1 kHz) : –38 dB

Impédance : ~2 k Ω