

Les boutons du GN 9120 en bref



Trois boutons tactiles simples à utiliser pour des réglages faciles et immédiats

Bouton multifonctions



Le bouton multifonctions possède plusieurs fonctions, selon sa durée d'activation:



Pour	Il faut
Répondre à /émettre un appel (avec l'option levier de décroché/raccroché à distance ¹⁾)	Appuyer une fois sur
Terminer un appel (avec l'option levier de décroché/raccroché à distance ¹⁾)	Appuyer une fois sur
Régler le volume de la tonalité	Appuyer sur pendant 6 secondes puis sur ou pour choisir un des trois réglages disponibles; appuyer brièvement sur pour quitter le réglage
Activer le mode conférence	Appuyer une fois sur dès le bip sonore
Terminer une conférence téléphonique	Appuyer brièvement sur

¹⁾ Le GN 9120 est utilisable avec le levier de décroché à distance GN 1000 (option) et avec certains téléphones possédant une fonction de prise de ligne à distance intégrée.

onction de prise

Fonctionnalités des boutons



Les boutons + et - possèdent plusieurs fonctions, selon le nombre de pressions sur chaque bouton:

Pour	Il faut
Activer le secret	Deux pressions rapides sur
Désactiver le secret	Deux pressions rapides sur
Augmenter le volume	Appuyer une fois sur
Réduire le volume	Appuyer une fois sur
Régler le volume de transmission	Appuyez sur et simultanément puis sur ou pour augmenter ou réduire le volume

Indicateurs sonores

Votre micro-casque émet des signaux sonores pour indiquer l'état de différentes fonctions de connexion:

Hors de portée ²⁾	Signal sonore toutes les 10 secondes dans le micro-casque
Secret	Signal sonore toutes les 15 secondes dans le micro-casque
Batterie déchargée	Signal sonore toutes les 20 secondes dans le micro-casque
Appel entrant	Signal sonore dans le micro-casque (avec levier de décroché à distance)

²⁾ Si vous sortez de la zone de portée du micro-casque, celui-ci émet un signal sonore. L'appel en cours est interrompu momentanément et mis en attente. La communication est rétablie dès que vous revenez dans la zone de portée.

nément et mis

onedirect

www.onedirect.fr

Numéro Vert
0 800 72 4000

58 Av de Rivesaltes Appel Gratuit
66240 St Esteve
tel. +33(0)468 929 322
fax +33(0)468 929 333

www.onedirect.es

902 30 32 32

Av Diagonal 618 8° D
08021 Barcelona
tel. +34 93 241 38 90
fax +34 93 241 37 92

www.onedirect.it

02 365 22 990

Via Caracciolo 20
20155 Milano
tel. +39 02 365 22 990
fax +39 02 365 22 991

www.onedirect.pt

800 780 300

Av. da Liberdade nº 9 - 7°
1250-139 Lisboa
tel. 800 780 300
fax 800 780 301

GN Netcom