

THOMSON

TELECOM

CABLE

SATELLITE


TERRESTRIAL



ST2022

Guide d'installation rapide et d'utilisation


onedirect®


www.onedirect.fr

 Numéro Vert
0 800 72 4000


58 Av de Rivesalles Appel Gratuit
66240 St Esteve
tel. +33(0)468 929 322  
fax +33(0)468 929 333

www.onedirect.es

 **902 30 32 32**


Av Diagonal 618 8° D
08021 Barcelona 
tel. +34 93 241 38 90
fax +34 93 241 37 92


www.onedirect.it

 **02 365 22 990**


Via Caracciolo 20
20155 Milano 
tel. +39 02 365 22 990
fax +39 02 365 22 991


www.onedirect.pt

 **800 780 300**

Av. da Libertade nº 9 - 7º
1250-139 Lisboa 
tel. 800 780 300
fax 800 780 301

www.onedirect.com

 **0800 70 50 400**

Berner Str. 50
60437 Frankfurt / Main 
tel. 069 24 75 10 50
fax 069 24 75 10 5 90

THOMSON
images & beyond 

Le téléphone ST2022 est un appareil de haute qualité qui permet la communication vocale via un réseau IP. Le présent guide d'installation rapide et d'utilisation indique comment installer et brancher le téléphone sur l'alimentation électrique et sur le réseau et comment utiliser efficacement les principales fonctions disponibles.

• Branchement et mise en service du téléphone



Alimentation du téléphone (a)

Le ST2022 peut être alimenté par une source d'alimentation principale ou par le réseau Ethernet (si disponible dans vos locaux) :

- Pour l'alimentation classique, connectez le transformateur entre votre source électrique et la prise DC du ST2022.
- Dans un environnement de travail alimenté par le réseau Ethernet (PoE), le téléphone IP peut être alimenté depuis le commutateur via le câble Ethernet, auquel cas l'adaptateur d'alimentation externe n'est pas nécessaire, car votre téléphone est alimenté par la connexion Ethernet.

Connexion du téléphone à un ordinateur (b)

Utilisez un câble Ethernet pour connecter un périphérique de réseau, tel qu'un ordinateur, sur le port PC situé à l'arrière du téléphone.

Connexion du téléphone au réseau (c)

Utilisez un câble Ethernet pour connecter le port LAN du ST2022 à votre réseau LAN.

Saisie de caractères

La saisie de caractères sur le ST2022 s'effectue grâce au pavé numérique, à la manière des SMS sur un téléphone portable. Vous trouverez ci-dessous les touches du pavé numérique et, en face, les lettres et ponctuations qu'elles permettent de saisir.

Touche	Minuscule	Majuscule
1	1 . , = + - & ^	
2	a b c 2 à á â ã ä å ç	A B C 2 Ä Å Æ
3	d e f 3 é ê ë ë	D E F 3 É
4	g h i 4 î ï ï	G H I 4
5	j k l 5	J K L 5
6	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ø	M N O 6 Ñ Ø
7	p q r s 7	P Q R S 7
8	t u v 8 ù ú û	T U V 8 Ü
9	w x y z 9 ÿ	W X Y Z 9
0	0 Espace @ % () [] < >	
*	* # ? ! : ; ' " _ /	
#	#	


Mode de communication

3 modes de communication



- Mode combiné téléphonique
- Mode mains libres
- Mode combiné téléphonique + écoute de groupe

Comment prendre la ligne


Il existe 2 méthodes pour prendre la ligne:

- Prendre le combiné téléphonique : Mode combiné téléphonique
- Presser la touche  : Mode mains libres


Comment raccrocher

- Mode combiné téléphonique : replacer le combiné téléphonique
- Mode mains libres : presser la touche 
- Mode combiné téléphonique + écoute de groupe : presser la touche  et replacer le combiné téléphonique


Passage en écoute de groupe

En mode combiné téléphonique : presser la touche  pour passer en écoute de groupe:

Arrêt de l'écoute de groupe

En mode combiné téléphonique + écoute de groupe : presser la touche  pour arrêter l'écoute de groupe.

Coupure des micros

À tout moment, l'appui sur la touche , coupe tous les micros du ST2022. Votre interlocuteur ne peut plus vous entendre tant que cette touche reste allumée.

Réglages personnels

Réglage du volume

Utilisez les touches **vol -** ou **vol +** lors d'une conversation ou lorsque le téléphone sonne.

Réglage du contraste

Appuyez sur la touche **menu**

Ensuite, pressez **Config** et sélectionnez **Contraste**.

Déplacer le curseur vers la droite ou la gauche pour modifier le contraste.

Validez une fois le réglage effectué.

Réglage de la sonnerie

Appuyez sur la touche **menu**

Ensuite, pressez **Config**, sélectionnez **Personnalisation** puis **Sonnerie**.

Sélectionnez la sonnerie que vous souhaitez.

Utilisez les touches **vol -** ou **vol +** pour régler le niveau sonore.

Modification de la date et de l'heure

Appuyez sur la touche **menu**

Ensuite, pressez **Config**, sélectionnez **Personnalisation** puis **Date** ou **Heure**.

Langues

Appuyez sur la touche **menu**

Ensuite, pressez **Config**, sélectionnez **Personnalisation** puis **Langue** pour choisir l'une des langues disponibles.

Alarme

Appuyez sur la touche **menu**

Ensuite, pressez **Config**, sélectionnez **Alarme** pour modifier les paramètres de l'alarme.

Déclaration de conformité pour la Communauté Européenne

Thomson Telecom déclare que le téléphone ST2022 est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions pertinentes de la directive européenne 1999/5/CE. Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité à l'adresse suivante :

www.thomsontelecompartner.com

Le logo CE porté sur les produits indique leur conformité aux exigences essentielles de toutes les directives applicables.



Déclaration de conformité aux règles de la Commission Fédérale américaine des Communications (FCC)

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations relatives à un appareil numérique de classe B, conformément à la Sous-section J de la Section 15 des règles de la FCC. Ces dispositions visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque cet équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions de ce manuel, causer des interférences de nature à perturber les communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de causer des interférences nuisibles auxquelles l'utilisateur est tenu de remédier à ses frais.

Environnement



Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité.

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.

Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères.

Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer au point de collecte local approprié ou le remettre à votre vendeur contre l'achat d'un produit neuf.

(a)- Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez vous aux instructions de votre fournisseur.

(b)- Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur de service. Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

Mention de copyright et marques

Copyright © 2005 THOMSON Telecom. Tous droits réservés. Thomson Telecom se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de ses produits, sans préavis, afin d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.

Thomson est une marque déposée.